

chimique

Symboles internationaux

Désignations courantes

CAOUTCHOUC :

NR :

Caoutchouc naturel

SBR :

Caoutchouc Styrène Butadiène

NBR :

Caoutchouc Nitrile

EPDM :

Caoutchouc Éthylène Propylène

IIR :

Caoutchouc Butyl

CR :

Caoutchouc Chloroprène (Néoprène)

CSM :

Caoutchouc Polyéthylène chlorosulfoné (Hypalon)

PLASTIQUE :

FEP :

Étylène Propylène fluoré (Téflon)

PP :

Polypropylène

UPE :

Polyéthylène à haut poids moléculaire

Lecture de la table

Notations de la table de résistance chimique

A - Résistance bonne à excellente.

B - Résistance acceptable à moyenne.
Utilisation satisfaisante pour un usage discontinu.

C - Résistance non satisfaisante.
Utilisation non recommandée.

Températures du produit véhiculé en °C

Symboles

NR		SBR		NBR	
25	70	25	70	25	70
C	C	B	C	B	B
C	C	C	C	C	C
A		A		B	

Acétamide
Acétate d'allyle
Acétate d'alumine


Notations en fonction des températures

Liste des produits transportés



Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE			
	Températures d'utilisation (en °C)	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
																									
Acétal éthylique (Diéthoxy-1,1-éthane)	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	C	A	A					A	
Acétal méthylique (Diméthoxy-1,1-éthane)	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	C	A	A					A	
Acétaldéhyde (Aldéhyde acétique / Aldéhyde éthylique / Ethanal)	C	C	C	C	C	C	A				A				C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	
Acétaldéhyde de butyléthyle (Butyléthylacétaldéhyde)	C	C	C	C	C	C	A				A				B		B	C	C	A	A			A	
Acétamide	C	C	B	C	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A				A	
Acétate d'allyle	C	C	C	C	C	C												A	A					A	
Acétate d'alumine	A		A		B		A				A				B		B			A	A	A	A	A	
Acétate d'ammonium	A	B	A		B		A				A				B		B			A	A	A	B	A	
Acétate d'amyle (Acétate de n-pentyle)	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Acétate de benzyle	C	C	C	C	C	C	B				A				C	C	C	C	C	A	A			A	B
Acétate de butyle (Ether butylacétique)	C	C	C	C	C	C	B	C	C	B					C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	B
Acétate de cadmium	C	C			C	C					A						A			A	A			A	
Acétate de calcium	A		A		B		A				A				B		B			A	A	A	B	A	
Acétate de cellosolve (Acétate d'éthylglycol)	B		B		C	C	A				A				C	C	B	C	C	A	A			A	
Acétate de cellulose	B		C	C	A		B				A				C	C				A	A	A		A	
Acétate de cuivre	B		B		C	C	A	A			A	A			B		A	A		A	A	A		A	
Acétate de méthylamyle	C	C	C	C	C	C	B	C	C	B					C	C	C			A	A	B	C	A	B
Acétate de méthyle (Ether méthylacétique)	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Acétate de méthylglycol	B		B		C	C	A				A				C	C	B			A	A			A	
Acétate de nickel	A		A		A		A				A	A			A		A	A		A	A			A	
Acétate de n-pentyle (Acétate d'amyle)	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Acétate de plomb	A		A		A		A				A	A			A		A	A		A	A	A	A	A	A
Acétate de potassium, aqueux	B		C	C	B		A	A	A	A					B		A			A	A	A	A	A	A
Acétate de propyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B					C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Acétate de sodium	B		B		B		A	A	A	A	A				B		A	A		A	A	A	A	A	A
Acétate de vinyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B					C	C	C	C	C	A	A	B		A	A
Acétate de zinc	B		C	C	B		A				A	A			B		A	B		A	A	A	A	A	A
Acétate d'éthyle (Ether acétique)	C	C	C		C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Acétate d'éthylglycol (Acétate de cellosolve)	B		B		C	C	A				A				C	C	B	C	C	A	A			A	
Acétate d'isobutyle	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	B
Acétate d'isopropyle	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Acétate d'octyle	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	A			A	B
Acétoacétate de butyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	B			A	A			A	A
Acétoacétate de méthyle	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	A			A	A
Acétoacétate d'éthyle	C		C	C	C	C	B				B				B		C	C	C	A	A			A	A
Acétone (Diméthylcétone / Propanone-2)	A	B	A	B	C	C	A	A			A	A			B		C	C	C	A	A	A	A	A	B
Acétone d'amyle	C	C	C	C	C	C					B				C	C	C	C	C	A	A			A	A
Acétone propylique	C	C	C	C	C	C	B				A				C	C	C	C	C	A	A			A	A
Acétonitrile (Cyanure de méthyle)	C	C	C	C	C	C	B				C	C	C		A		B			A	A	B		A	C
Acétophénone	C	C	C	C	C	C	B	B			A				C	C	C	C	C	A	A	A	C	A	A
Acétylacétate d'éthyle	A		A														A			A	A			A	A
Acétylacétone	C	C	C	C	C	C	A				B				C	C	C	C	C	A	A			A	A
Acétylène (Ethin)	B	B	B		A	B	A				A	B			B	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Acide acétique anhydre, glacial	C	C	B	C	C	C	C	C	C	B	B	C			C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	C
Acide acétique, < 10%	B	C	C	C	C	C	A	C	C	A	B	B			C		B	C	C	A	A	A	A	A	A
Acide acétique, < 30%	B	C	C	C	C	C	B	C	C	A	B	C			C	C	B	C	C	A	A	A	B	A	B
Acide acétique, < 60%	C	C	C	C	C	C	B	C	C	B	C	C			C	C	C	C	C	A	A	A	C	A	B
Acide acétique, vapeur	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A					C	C	C	C	C	A	A			A	A
Acide acrylique	B	C	C	C	C	C	A				C	C	C		B	C	C	C	C	A	A	A	B	A	A
Acide acrylique éthylester (Acrylate d'éthyle / Ethyl acrylate)	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	B			A	A
Acide acrylique méthylester (Acrylate de méthyle)	C	C	C	C	C	C	B				B				C	C	C	C	C	A	B			A	A
Acide adipique	A		A		A		A				A				A		A			A	A	B	B	A	A
Acide aminé	C	C	C	C	B		A				A				B		C	C	C	A	A			A	A
Acide amino acétique (Glycine / Glycocolle)	C	C	B	C	B	B	A	A	A	A	A	A			B	B	B	B	B	A	A	A		A	A
Acide arsénique	A		A		B		A				A				A		A			A	A	A	C	A	A
Acide azotique, 10% (Acide nitrique, 10%)	B	C	B	C	C	C	A	B	C	A	A	B			C	C	A	B	C	A	A	A	A	A	B
Acide azotique, 30% (Acide nitrique, 30%)		C	C	C	C	C	A	C	C	A	B	C			C	C	A	C	C	A	A	A	B	A	B

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE	
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Acide azotique, 60% (Acide nitrique, 60%)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	B	C	A	C
Acide azotique, 97 / 98% (Acide nitrique fumant, 97 / 98%)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C
Acide benzoïque (Acide phénylformique)	A	B	B	B	C	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	C	A	A
Acide benzo-o-dicarbonique	C	C	A	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	C	A	A
Acide benzosulfonique, 15%	C	C	B	B	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	C	C	A	A
Acide borique	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
Acide borofluorique (Acide fluoborique / Acide fluoroborique / Hydrogène borofluoré)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide bromhydrique	B	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A	A	A	C	C	A	B	A
Acide butyrique	C	C	C	C	B	B	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	A	A
Acide butyrique éthylester	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	B	A	A
Acide caproïque (Acide hexanoïque)	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	C	A	B
Acide caprylique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	C	A	A
Acide carbolique (Acide phénique / Hydroxyde de phényle / Monohydroxybenzène / Phénol)	C	C	C	C	C	C	A	B	B	A	B	B	C	C	C	C	C	A	A	A	C	A	B
Acide carbonique (Anhydride carbonique / Dioxyde de carbone / Gaz carbonique)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide cétylacétique, solution alcoolique	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	C	C	B	B	B	B	B	A	A	B	C	A	A
Acide cétylique (Acide hexadécanoïque / Acide hexadécylique / Acide palmitique)	B	C	B	C	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Acide chloracétique	B	C	B	C	C	B	B	B	A	B	B	B	C	A	B	B	B	A	A	B	C	A	B
Acide chlorhydrique, < 20% (Acide muriatique, < 20%)	A	A	A	B	C	C	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide chlorhydrique, 20 à 37% (Acide muriatique, 20 à 37%)	A	B	A	B	C	C	A	A	A	B	B	B	C	C	A	B	C	A	A	B	C	A	A
Acide chlorhydrique, 37% (Acide muriatique, 37%)	A	C	A	C	C	C	A	A	A	B	B	B	C	C	A	B	C	A	A	B	C	A	A
Acide chlorhydrique, gaz (Acide muriatique, gaz)	B	B	B	B	C	C	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	B	B	A	A
Acide chlorosulfonique (Chlorhydrine sulfurique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C
Acide chromique, < 30%	C	C	C	C	C	C	B	C	C	B	C	C	C	C	A	A	A	A	A	C	C	A	B
Acide chromique, > 30%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	B	B	A	A	C	C	A	B
Acide citrique	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide crétylique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	B	A	A
Acide cyanhydrique (Acide prussique)	A	B	B	B	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A
Acide de suif	C	C	C	C	A	B	B	B	C	B	B	B	B	B	C	C	C	A	A	B	C	A	A
Acide dicarboxylique d'éthylène	B	B	B	C	B	B	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A
Acide dichloracétique, 50%	B	B	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	A	A	B	B	A	A
Acide dichloroacétique	B	B	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	A	A	B	B	A	A
Acide dioxysuccinique	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Acide fluoborique (Acide borofluorique / Acide fluoroborique / Hydrogène borofluoré)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide fluorhydrique, < 50% (Fluorure d'hydrogène, < 50%)	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide fluorhydrique, > 50% (Fluorure d'hydrogène, > 50%)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C	C	A	B	C	A	A	B	B	A	B
Acide fluoroborique (Acide borofluorique / Acide fluoborique / Hydrogène borofluoré)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide fluosilicique (Acide fluosilicique)	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Acide fluosilicique (Acide fluosilicique)	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Acide formique (Acide méthanoïque)	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	A	B	B	A	B	C	A	A	A	C	A	B
Acide formique, 20% (Acide méthanoïque, 20%)	B	C	B	B	C	C	B	B	B	A	B	B	B	C	A	B	B	A	A	A	A	A	B
Acide fumarique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	B	B	B	B	B	A	A	B	B	A	A
Acide gallique (Acide trihydroxybenzoïque)	A	B	B	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	A	A	A	A	A	A
Acide glycolique (Acide oxyacétique)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A
Acide gras	C	C	B	C	A	B	B	C	C	B	C	C	B	B	B	C	C	A	A	B	B	A	A
Acide hexadécanoïque (Acide cétylique / Acide hexadécylique / Acide palmitique)	B	C	B	C	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Acide hexadécylique (Acide cétylique / Acide hexadécanoïque / Acide palmitique)	B	C	B	C	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Acide hexanoïque (Acide caproïque)	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Acide hydrocarbonique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide hydrofluorosilicique	A	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Acide hydroxybutanedioïque (Acide hydroxysuccinique / Acide malique)	A	B	B	B	A	C	C	C	C	C	C	C	B	C	B	B	B	A	A	B	B	A	A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		UPE	
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Acide hydroxysuccinique <i>(Acide hydroxybutanedioïque / Acide malique)</i>	A	B	B		A		C	C	C	C	C	C	B	C	B		A	A			A	A	
Acide hypochloreux, 10%	A		B		C	C	B			A			C	C	A		A	A	A	B	A		
Acide hypochloreux, toutes concentrations	B		B		C	C	B			B	C	C	C	C	B	C	C	A	A	B	B	A	
Acide lactique	B	C	B	C	B	C	B	B		B	B		A	C	A	A		A	A	A	B	A	B
Acide linoléique <i>(Acide octadécanoïque)</i>	C	C	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A	
Acide maléique	B		B	C	B		C	C	C	C	C	C	B		B			A	A	A	A	A	A
Acide malique <i>(Acide hydroxybutanedioïque / Acide hydroxysuccinique)</i>	A	B	B		A		C	C	C	C	C	C	B	C	B		A	A			A	A	
Acide méthanoïque <i>(Acide formique)</i>	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A		B	B	A	B	C	A	A	A	C	A	B
Acide méthanoïque, 20% <i>(Acide formique, 20%)</i>	B	C	B	B	C	C	B	B		A	B		B	C	A	B		A	A	A	A	A	B
Acide muriatique, < 20% <i>(Acide chlorhydrique, < 20%)</i>	A	A	A		C	C	A	A		A	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide muriatique, 20 à 37% <i>(Acide chlorhydrique, 20 à 37%)</i>	A	B	A	B	C	C	A	A		A	B		C	C	A	B	C	A	A	B	C	A	A
Acide muriatique, 37% <i>(Acide chlorhydrique, 37%)</i>	A	C	A	C	C	C	A	A		A	B		C	C	A	B	C	A	A	B	C	A	A
Acide muriatique, gaz <i>(Acide chlorhydrique, gaz)</i>	B		B		C	C	A	A		A			C	C	C	C	C	A	A	B			
Acide naphthénique	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C				A				A	
Acide nitreux					C								A					A	A	A			
Acide nitrique fumant, 97 / 98% <i>(Acide azotique, 97 / 98%)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C
Acide nitrique, 10% <i>(Acide azotique, 10%)</i>	B	C	B	C	C	C	A	B	C	A	A	B	C	C	A	B	C	A	A	A	A	A	B
Acide nitrique, 30% <i>(Acide azotique, 30%)</i>		C	C	C	C	C	A	C	C	A	B	C	C	C	A	C	C	A	A	A	B	A	B
Acide nitrique, 60% <i>(Acide azotique, 60%)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	B	C	A	C
Acide octadécanoïque <i>(Acide linoléique)</i>	C	C	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A	
Acide oléique	C	C	C	C	A	B	B			B	C	C	C	C	B	C	C	A	A	B	B	A	A
Acide o-oxybenzoïque <i>(Acide salicylique)</i>	A		B		A		A			A			B		A			A	A	A	A	A	A
Acide oxalique	A	A	B	B	C	C	A	A		A	A		B	B	B	B		A	A	A	A	A	A
Acide oxalique, aqueux	A	A	B	B	C	C	B	C	C	B	C	C	C	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Acide oxycétique <i>(Acide glycolique)</i>	A		A		A		A			A			B					A	A	A	A	A	A
Acide palmitique <i>(Acide cétylique / Acide hexadécanoïque / Acide hexadécylrique)</i>	B	C	B	C	A	B	B	B		B	B		B	B	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Acide perchlorique	B		C	C	C	C	B			B			B		A	B		A	A	C	C	A	
Acide phénique <i>(Acide carbolique / Hydroxyde de phényle / Monohydroxybenzène / Phénol)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B	B	A	B	B	C	C	C	C	C	A	A	A	C	A	B
Acide phénosulfonique	C	C	C	C	C	C	B			B			B		C	C	C	A	A			B	
Acide phénylformique <i>(Acide benzoïque)</i>	A		B		B	C	B	B		A			B		B			A	A	B	C	A	A
Acide phosphorique, 20%	A	A	A		B		A			A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Acide phosphorique, 85%	A	B	C	C	C	C	A			A	A		B		A	A	A	A	A	A	B	A	A
Acide phtalique	C	C	A		B		A			A			B		A			A	A	C	C		
Acide picrique	B	C	B	C	B	C	B			B			A		A			A	A	B		A	
Acide propanoïque <i>(Acide propionique)</i>	B		C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A	A		A	B
Acide propionique <i>(Acide propanoïque)</i>	B		C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A	A		A	B
Acide prussique <i>(Acide cyanhydrique)</i>	A	B	B		A		B			A	B		B		A	A	A	A	A			A	
Acide pyroligneux <i>(Vinaigre de bois)</i>	C	C	B		C	C	B	C	C	A			B		C	C	C	A	A	A	C	A	A
Acide quercitannique <i>(Tanin)</i>	A	A	B	C	B		A			B	B		A	B	A			A	A	A		A	
Acide salicylique <i>(Acide o-oxybenzoïque)</i>	A		B		A		A			A			B		A			A	A	A	A	A	A
Acide silicone fluoré	A		B		A	B	B	C	C	A			A		A							A	
Acide stéarique <i>(Stéarine)</i>	B	C	B	C	A	B	B	B		B	C	C	B	B	B	B		A	A	B	C	A	
Acide succinique	B		A		A		A			A			B							A	B		
Acide sulfamique	B		B		B		B			A			A		B	A		A		C	C	A	
Acide sulfhydrique <i>(Hydrogène sulfuré / Sulfure d'hydrogène)</i>	C	C	C	C	B	C	B			A	B		B	C	A	B		A	A	A	A	A	A
Acide sulfochromique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
Acide sulfonique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			B	
Acide sulfonitrique	B	C	C	C	C	C	B	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C						
Acide sulfureux, 10% à 75%	B		B		C	C	C	C	C	A			C	C	A			A	A	A	A	A	A
Acide sulfureux, 75%	B		B		C	C	B			A	C	C	C	C	A	B		A	A	A	B	A	A
Acide sulfurique fumant <i>(Oléums)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C
Acide sulfurique, 10%	A	A	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Acide sulfurique, 20%	A	B	A		C	C	A	A	B	A	A	B	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Acide sulfurique, 50%	B	C	B	C	C	C	A	A	C	B	B	C	C	C	A	B	C	A	A	A	A	A	B
Acide sulfurique, 75%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	B	C	A	A	A	B	A	B

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE	
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Acide sulfurique, 95%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	C	C	A	B
Acide sulfurique, 98%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C
Acide sulfurique, 100% (de Nordhausen)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C
Acide tanique	A	A	B		A	B	A			A	A		A	B	A	A		A	A	A	A	A	A
Acide tartrique	A	A	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	C	A	A
Acide trichloracétique	C	C	B	C	B	C	B			B	C	C	B	C	B	C	C	A	A	A	A	B	
Acide trihydroxybenzoïque (Acide gallique)	A		B		C	C	B			B			B	C	B			A	A	A		A	
Acide urique	A				A													A	A			A	
Acroléine	B		B		B		B			A			C	C	B			B					
Acrozinc (50% Hydrazine - 50% UDMH)	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C						
Acrylate de benzyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	B				
Acrylate de butyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	B				B
Acrylate de dinonyl	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		B				
Acrylate de méthyle (Acide acrylique méthylester)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	B				A
Acrylate d'éthyle (Acide acrylique éthylester / Ethyl acrylate)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	B				A
Acrylonitrile	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	A	A	B	C	A	
Adipate de diéthyle (Diéthyladipate)	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A
Adipate de dioctyle (Dioctyladipate / DOA)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A				A
Adipate d'éthyle (Ethylester de l'acide adipique)	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A
Adipate d'octyle	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A				A
Air	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Albâtre (Sulfate de calcium)	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Alcali (Voir Ammoniaque ou Hydroxyde d'ammonium)																							
Alcool allylique (Carbinol de vinyle / Propène-3 / Vinylcarbinol)	A		A		A		A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Alcool amylique (Pentanol-1)	A	B	A		A	A	A	A		B	B		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Alcool benzylique	C	C	C	C	C	C	A	B		A	B		B	C	B	C		A	A	A	A	A	A
Alcool butylique (Butanol)	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Alcool cétylique	C	C			C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A				
Alcool dénaturé	A	A	A	A	A		A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Alcool dodécylrique (Alcool laurique / Dodécanol)	B		B		B		B			B			A		A			A	A	A		A	
Alcool éthylrique (Ethylcarbinol / Ethanol)	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Alcool furfurylique	C	C	C	C	C	C	B			B			B		B			A	A			A	B
Alcool gras (C12-C18)	B		B		A		B			B			A		A			A	A			A	
Alcool heptylique (Heptanol)	B		B		B	B	B			B			B		B			A	A			A	
Alcool hexylique (Hexanol)	A	B	A	B	A	A	B	C	C	A			B	B	B			A	A			A	
Alcool isoamylique	A	B	A		A	A	A			A			A		A			A	A			A	
Alcool isobutylique (Isobutanol / Isopropylcarbinol)	A	A	A		B		A	A		A	A	A	A	C	A	A		A	A	A	B	A	A
Alcool isopropylique (Diméthylcarbinol / Isopropanol)	A	A	A	A	A		A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Alcool laurique (Alcool dodécylrique / Dodécanol)	B		B		B		B			B			A		A			A	A	A		A	
Alcool méthylique (Carbinol / Méthanol)	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Alcool myristique (Tétradécanol)	A		A		A		A			A			A		A			A	A			A	
Alcool nonylique (Nonanol)	C	C	C	C	C	C	A			C	C	C			B			A	A	A	A	A	A
Alcool octylique (Octanol-1)	B		B		B	B				B			A		B			A	A			A	
Alcool polyvinylique	A		A		A		A	A		A			A		A			A	A			A	
Alcool propargylique (Ethynylcarbinol / Propynol)	B		A		A		A			A			A		A			A	A			A	
Alcool propylique (Propanol)	A	A	A		A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Alcool technique	A	A	A	A	A	A	A	A		A			A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Alcools "Oxo"	A		A		A		A	B		A	A		A	B	A	A		A	A			A	
Aldéhyde acétique (Acétaldéhyde / Aldéhyde éthylrique / Ethanal)	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	
Aldéhyde benzoïque (Benzaldéhyde)	C	C	C	C	C	C	B			A		C	C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	B
Aldéhyde butylique	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A			A	
Aldéhyde butyrique	C	C	C	C	C	C	B			C			C	C	C	C	C	A	A			A	
Aldéhyde caprylique	B						B			B			B					A	A			A	
Aldéhyde cinnamique	B		C	C	C	C	A			A			C	C				A	A			A	
Aldéhyde crotonique	B		B		A		A			A			A		A			A	A			A	
Aldéhyde d'acide benzoïque	C	C	C	C	C	C	A	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	
Aldéhyde éthylrique (Acétaldéhyde / Aldéhyde acétique / Ethanal)	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles

Températures d'utilisation (en °C)

	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		UPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Aldéhyde formique, 30% (Formaldéhyde, 30% / Formol, 30%)	B		B		B	C	A	A		A	B		B	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A
Aldéhyde formique, 40% (Formaldéhyde, 40% / Formol, 40%)	B		B		B	C	A	B		A	B		B	C	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Aldéhyde formique, 100% (Formaldéhyde, 100% / Formol, 100%)	B		B		B	C	B	B		B	B		B	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Aldéhyde furanique (Aldéhyde furfurylique / Aldéhyde pyromucique / Furfural / Furfuraldéhyde / Furfural)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Aldéhyde furfurylique (Aldéhyde furanique / Aldéhyde pyromucique / Furfural / Furfuraldéhyde / Furfural)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Aldéhyde isobutyrique (Isobutyraldéhyde)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A				A	
Aldéhyde méthylique (Formal / Méthanal / Méthylaldéhyde)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A				A	
Aldéhyde pyromucique (Aldéhyde furanique / Aldéhyde furfurylique / Furfural / Furfuraldéhyde / Furfural)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Alkylbenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A		
Alkylauryle sulfonate	B		B		A		A			A			B		B			A	A					
Alpha-méthylstyrène (Alpha-méthylstyrène / Méthylstyrène (alpha))	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A	
Alpha-méthylstyrène (Alpha-méthylstyrène / Méthylstyrène (alpha))	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A	
Aluminate de calcium	A	A	A		A		A	A		A					A	A	A	A	A				A	A
Aluminate de sodium	A	A			A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A
Alumine hydratée (Hydrate d'aluminium / Hydroxyde d'aluminium)	A	A	B	B	B	B	A			A	A		A	A	B	B		A	A	A	A	A	A	
Alun de chrome	C	C	C	C	B		A						B		A			A	A	A	A	A	A	
Alun de potassium	A	A			A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Aluns	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Amidon	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A	A	A	A	
Amine d'éthanol (Ethanolamine / Monoéthanolamine)	A	B	B	C	C	C	A	A		A	A		B	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	
Amine propylique	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	A	B	A	B	
Aminobenzène (Aniline / Phénylamine)	C	C	C	C	C	C	A	A	B	A	A	B	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	
Aminodiéthyle	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	A	B	A	B	
Aminoéthanol	A	B	B	C	C	C	A	A		A	A		B	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	
Aminoéthyléthanolamine					C	C	B											A	A				A	
Aminopropanol	A	B	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A	
Ammoniac (gaz anhydre)	A	C	A	C	A	C	A	B	C	A	C	C	A	B	A	B	C	A	A	A	B	A	A	
Ammoniaque, 10% (Alcali / Hydroxyde d'ammonium, 10%)	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	
Ammoniaque, 35% (Alcali / Hydroxyde d'ammonium, 35%)	A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	
Ammonium quaternaires	A		A		B		A	A	B	A			A		A			A	A	A			A	
Amylamine	C	C	B		C	C	C	C	C	A			C	C	B			A	A	B	C	A	C	
Amylchloronaphtalène	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C				A	A					
Amylnaphtalène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				A					A	
Amylphénol	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A	
Anéthol (Méthoxy-1-propényl-4-benzène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					B	
Anhydre phtalique, aqueux	A		A		A		A			A			A		A			A	A				A	
Anhydride acétique (Ether diacétique)	B	C	B	C	C	C	B			B			C	C	A	C	C	A	A	B	C	A	B	
Anhydride acrylique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Anhydride carbonique (Acide carbonique / Dioxyde de carbone / Gaz carbonique)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	
Anhydride maléique	A		A				C	C	C	C	C	C	A					A	A	C	C	A		
Anhydride sulfureux, sec (Dioxyde de soufre, sec)	C	C	C	C	C	C	A			B			C	C	A			A	A	A	B	A	A	
Anhydride sulfurique, sec	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	
Anhydrique butyrique	B		C	C	B		C	C	C	B			B		A			A	A				A	
Aniline (Aminobenzène / Phénylamine)	C	C	C	C	C	C	A	A	B	A	A	B	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	
Anisole (Méthylphényléther)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		B			A	
Anone (Cyclohexanone)	C	C	C	C	C	C	B			B	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	
Antigel (à base de glycols)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Antimoniate de potassium	A		A							A			A		A			A	A					
Argon	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		UPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Arséniate de calcium	A		A		A		A	A		A					A	A		A	A				A	
Arséniate de cuivre	A		A		A		A	A		A	A		A	A	A	A		A	A				A	
Arséniate de plomb	A		A		A		A	A		A	A		A	A	A	A		A	A				A	
Asphalte (Bitume)	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	B	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Azotate d'argent (Nitrate d'argent)	A	A	B	B	A	A	A	A		A	A		A		A	A		A	A	A	B	A	A	A
Azote	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
B																								
Bain de chrome	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		A	A					
Bain fixatif (photo)	A		A	B	A		A			A	B		A	B				A	A	A			A	
Bain révélateur (photo)	A		B		A		A			B			A		C	C	C	A	A	A			A	
Baryte (Hydrate de baryum / Hydroxyde de baryum)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A
Baryte, aqueuse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Benzaldéhyde (Aldéhyde benzoïque)	C	C	C	C	C	C	B			A		C	C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	B	
Benzène (Benzol)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A		
Benzine (Ether de pétrole / Ligroïne)	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A	A	A	A	A		
Benzoate de benzyle	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	B				A	
Benzoate de butyle					C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	B				A	
Benzoate de sodium	C	C			C	C	B			A								A	A	A	A	A	A	A
Benzoate d'éthyle					C	C	B			B			C	C				A	B	B			A	
Benzol (Benzène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A		
Benzonitrite																		A	A					
Benzophérol	C	C	C	C	C	C				B			C	C				A	A					
Benzophénone	C	C	C	C			B			B			C	C										
Benzylester d'acide benzoïque	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A					
Beurre	C	C	C	C	A		B			B			B		A			A	A				A	
Beurre de cacao	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				A	A	A				
Bicarbonate de potassium (Carbonate hydrogéné de potassium)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bicarbonate de sodium (Carbonate hydrogéné de sodium)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bichlorure de soufre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A			A	A	B	C	B		
Bichromate de calcium	B		B		B	C	A	B		A	A		A		A	C	C	A	A	A			A	
Bichromate de potassium (Dichromate de potassium)	B		B		B	C	A	B		A	A		A		A	C	C	A	A	A			A	
Bichromate de sodium	B		B		B	C	A	B		A	A		A		A	C	C	A	A	A	A		A	
Bière	A		A		A		A			A	B	B	A		A			A	A	A	A		A	
Bioxyde de chlore (Dioxyde de chlore)	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	B	C	
Biphényle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Biphosphate de calcium	A		A		A		A			A			B		A			A	A	A			A	
Biphosphate de potassium	A		A		A		A			A	A	A	A	A	A			A	A	A			A	
Biphosphate de sodium	A		A		A		A			A			B		A			A	A	A			A	
Bisulfate d'ammonium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Bisulfate de calcium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Bisulfate de potassium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Bisulfate de sodium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Bisulfite d'ammonium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Bisulfite de calcium	A	A	A	A	A	A	A	B		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bisulfite de magnésium	A		A		A		A			A					A	A		A	A	A			A	
Bisulfite de potassium	A	A	A	A	A	A	A			A	A				A	A		A	A	A			A	
Bisulfite de sodium	A	A	B	B	A	A	A	B		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A
Bisulfure de carbone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A		
Bisulfure de sodium	B		B		B		A			B			B		A			A	A	A	A		A	
Bitartrate de sodium	A		A		A		A			A			A		A			A					A	
Bitume (Asphalte)	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	B	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Blanc de baryte (Blanc fixe / Sulfate de baryum)	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Blanc fixe (Blanc de baryte / Sulfate de baryum)	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Borate d'amyle	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	A		A			A					A	
Borate de potassium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			B		A	A	A	A	A				A	
Borate d'octyle	C	C	C	C	A		B				B		C	C	A			A					A	
Borates de sodium	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Borax (Diborate de sodium / Tétraborate de sodium)	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Bouillie bordelaise (Sulfate de cuivre / Vitriol de cuivre)	B	C	B	C	B	C	A	A		A	A		A	B	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Bromate de potassium	A		A		A		A			A			B		A			A	A	A	A	A	A	A
Brome	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C
Bromobenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				B
Bromochloréthane	C	C	C	C	C	C	A			B	C	C	C	C	C	C	C	A						B
Bromochlorométhane	C	C	C	C	C	C	B		C	B		C	C	C	C	C	C	A		A				B
Bromochloropropane	C	C	C	C	C	C	B		C	B		C	C	C	C	C	C	A		A				B
Bromoforme (Tribromométhane)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	B						B
Bromotoluène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A						B
Bromure d'allyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					B
Bromure d'aluminium	A		A		A		A			A			A		A			A	A					A
Bromure d'ammonium										B					A			A						
Bromure de butyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					B
Bromure de calcium	A		A		A		A			A			A		A			A	A					A
Bromure de lithium	A		A		A		A			A			B		A			A						
Bromure de méthyle	B	C	C	C	B	C	A	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C			B
Bromure de méthylène	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						B
Bromure de potassium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A				A
Bromure de sodium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A	A			A
Bromure d'éthyle	C	C	C	C	C	C	B	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	A	A					B
Bromure d'éthylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C			B
Butadiène monomère	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B		B			A	A	B				A
Butane	C	C	C	C	A		B			C	C	C	B		A			A	A	A				A
Butanediol (-1,2 / -1,3 / -2,3) (Butylène glycol (-1,2 / -1,3 / -2,3))	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butanediol-1,4 (Tétraméthylène glycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butanethiol-1 (Butylmercaptan / Mercaptan butylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				A						A
Butanol (Alcool butylique)	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B			A
Butanone (Éthylméthylcétone / MEC / Méthyléthylcétone)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	B				A
Butoxy-2-éthanol (Butylcellosolve / Butylglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butyl-4-ortho-dihydroxybenzène (Butylcathécol)	C	C	C	C	C	C	A	B	B	A	B	B	C	C	C	C	C	A	A					
Butylamine	C	C	B	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	B	C	C	A	A	B	C			A
Butylbenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	A	A					A
Butylcarbitol (Butyldiéthylène glycol / Butyldiglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butylcathécol (Butyl-4-ortho-dihydroxybenzène)	C	C	C	C	C	C	A	B	B	A	B	B	C	C	C	C	C	A	A					
Butylcellosolve (Butoxy-2-éthanol / Butylglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butyldiéthylène glycol (Butylcarbitol / Butyldiglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butyldiglycol (Butylcarbitol / Butyldiéthylène glycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butylène	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					
Butylène glycol (-1,2 / -1,3 / -2,3) (Butanediol (-1,2 / -1,3 / -2,3))	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butylester de l'acide butyrique	C	C	C	C	C	C				A														
Butyléthylacétaldéhyde (Acétaldéhyde de butyléthyle)	C	C	C	C	C	C	A			A			B		B	C	C	A	A					A
Butyléthyléther	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	A					A
Butylglycol (Butoxy-2-éthanol / Butylcellosolve)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Butylmercaptan (Butanethiol-1 / Mercaptan butylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				A						A
Butylmonobutyléther	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					C	C	C	A	A					A
Butylphénol	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				A		A				
Butyrate de butyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
Butyrate d'éthyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
Butyrate d'isobutyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
C																								
Camphre	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B											A
Caprolactame	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					A
Caprolactone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
Carbamate	C	C	C	C	C	C	B			B			B		B			A						
Carbinol (Alcool méthylique / Méthanol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B			A
Carbinol de vinyle (Alcool allylique / Propène-3 / Vinylcarbinol)	A		A		A		A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A			A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Carbitol	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
(Diéthylène glycol monoéthyléther / Ethyldiéthylène glycol)																								
Carbolinéum	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbonate d'ammonium	A	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de baryum	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de bismuth	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de calcium (Craie)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de cuivre	C	C	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de lithium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de magnésium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de nickel	C	C	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de potassium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate de sodium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate diéthylique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbonate hydrogéné de potassium (Bicarbonate de potassium)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbonate hydrogéné de sodium (Bicarbonate de sodium)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carburant diesel (Gasoil)	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B	B	B	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Cellolube	B	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Cellulosolve (Ethoxy-2-éthanol / Ethylcellulosolve / Ethylglycol / Glycol monoéthyléther)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cellulose éthylique	B	C	C	C	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Cétone dibutylique (Dibutylcétone)	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	B
Cétone diéthylique (Diéthylcétone / Propione)	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	B
Chaux (Hydroxyde de calcium)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chaux vive (Oxyde de calcium)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chloracétone	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chloramine	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorate d'aluminium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorate de calcium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorate de potassium	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorate de sodium	B	C	B	C	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlore humide	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	A	A
Chlore sec	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C	C
Chloréthyle (Chlorure d'éthyle)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	B	B	C	C	C	A	A	B	C	A	A	A
Chloréthylène (Chlorure d'éthylène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	B	B	B
Chlorhydrine	B	C	B	C	C	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chlorhydrine du glycol	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorhydrine sulfurique (Acide chlorosulfonique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C	C
Chlorite de sodium	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	B	C	A	B	B	B
Chlorobenzène (Monochlorobenzène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	A	A
Chlorobromométhane	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C	A	A	A
Chlorobromure de méthylène	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C	B	B	B
Chlorobromure d'éthylène	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chlorobutadiène (Chloroprène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chlorodifluorométhane (Difluoromonochlorométhane / Fréon 22)	B	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorodiphényl (Clophène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chloroéthanol	C	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	C	A	A	A	A	A	A	A
Chloroforme	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	B	C	C
Chloroformiate de méthyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chloroformiate d'éthyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chlorohydrate d'aniline	B	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorométhane (Chlorure de méthyle / Monochlorométhane)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	A	A
Chloronaphtalène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B
Chloropentane-1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	A	A
Chloropentane-2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	A	A
Chlorophénol	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chloroprène (Chlorobutadiène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Chlorothène (Trichloréthane)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	B	B

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Chlorotoluène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						B
Chlorure cuivreux	B		A		A		A			A			A		A			A	A	A	A	A	A	A
Chlorure cuivrique	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A				A
Chlorure d'acétate d'éthyle	C	C	B		B		B			B			B											
Chlorure d'acétyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A			A	B	B	C
Chlorure d'allyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B		
Chlorure d'aluminium	A		A		A		A			A	A		A		A			A	A	A	A	A	A	A
Chlorure d'ammonium	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	B	A		
Chlorure d'amyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Chlorure d'antimoine	A		A		B		A			A			A		A			A	A	A	B	A	A	
Chlorure de baryum	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorure de benzyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A				A
Chlorure de benzyldène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
Chlorure de butyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B				A
Chlorure de cadmium	A		A		A		A			A			A		A									A
Chlorure de calcium	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorure de carbonyle <i>(Oxychlorure de carbone / Phosgène)</i>	C	C	C	C	B		A			A			A		A			A		C	C			
Chlorure de cobalt	A		A		A		A			A								A	A					A
Chlorure de cuivre	B		A		A	A				A	A		A		A			A	A	A	A	A	A	A
Chlorure de l'acide acétique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				B						
Chlorure de lithium	A		A		A		A			A			B					A						
Chlorure de magnésium	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorure de mercure (mercurique)	A	A	A		A		A			A	A		A		A	A		A	A	A	A	A	A	A
Chlorure de méthyle <i>(Chlorométhane / Monochlorométhane)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Chlorure de méthylène <i>(Dichlorométhane)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C	
Chlorure de nickel	A	A	A		A	A	A			A			A		A	A		A	A	A	A	A	A	A
Chlorure de nitrosyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Chlorure de pentyl	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Chlorure de phényle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
Chlorure de phosphore			C	C						C	C	C	C	C				A	A					A
Chlorure de potassium	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorure de sodium <i>(Sel marin)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorure de soufre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B		
Chlorure de sulfuryle	C	C	B		C	C	B			B			C	C				A						
Chlorure de thionyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Chlorure de vinyloxy	C	C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					A
Chlorure de vinylidène	C	C	C	C	C	C	B			B	C	C	C	C	C	C	C	A						A
Chlorure de zinc	B		B		B		A			A	A		B		A			A	A	A	A	A	A	
Chlorure d'étain stanneux	A	B	A	A	A		B	B		B	B		A	A	A			A	A	A	B	A		
Chlorure d'éthyle <i>(Chloréthyle)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A			B		C	C	C	A	A	B	C	A		
Chlorure d'éthylène <i>(Chloréthylène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	B		
Chlorure d'hexyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Chlorure d'isopropyle <i>(Chlorure isopropylique)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					B
Chlorure ferreux	A	B	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorure ferrique <i>(Perchlorure de fer)</i>	A	B	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chlorure isopropylique <i>(Chlorure d'isopropyle)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					B
Chlorure stanneux	A	B	A		A		B	B		B			A		A			A	A	A	A	A	A	
Chlorure stannique	A		A		A		B			B			A		A			A	A	A	A	A	A	
Chlorure titané	A				B		C	C	C						C	C	C	A						A
Chromate de baryum	B		B		B		A			A	A		B	C	B	C	C	A	A	A	A	B	B	
Chromate de calcium	B		B		B		A			A	A		B	C	C	C	C	A	A	A	A	B	B	
Chromate de potassium	B		B		B		A			A	A		B	C	B	C	C	A	A	A	A	B	B	
Chromate de sodium	B		B		B		A			A	A		B	C	B	C	C	A	A	A	A	B	B	
Cidre	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A				A
Cires animales et végétales	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A	A					
Citrate de sodium	B		B		B		A	A	A	A	A	A	B		A	A		A	A					A
Clophène <i>(Chlorodiphényl)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Colorants d'aniline	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A		B				A
Craie <i>(Carbonate de calcium)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Créosotes	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE	
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Crésols	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	C	C	A	
Cryolithe, 10%	A		A		B		A	A		A			A		A			A	A	A	A	A	
Cumène <i>(Isopropylbenzène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	
Cyanure cuivreux	A		A		A		A			A			B		B			A	A	A	A	A	
Cyanure d'argent	A		A		A		A	A		A			A		A	A		A	A			A	A
Cyanure de baryum	A		A		A		A	A		A			A		A	A		A	A	C	C	A	
Cyanure de calcium	A		A		A		A	A		A			A		A	A		A	A			A	
Cyanure de cuivre	A		A		A	A	A			A			B		B			A	A			A	
Cyanure de mercure	A		A		A		A			A			B		A			A	A	A	A	A	
Cyanure de méthyle <i>(Acétonitrile)</i>	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	A		B			A	A	B		A	C
Cyanure de potassium	A		A		A		A	A		A			B		A	A		A	A	A		A	
Cyanure de sodium	A		A		A		A	A		A			A		A	A		A	A	A	A	A	
Cyanure de vinyle	B		B		C	C	C	C	C	C	C	C	B		C	C	C						
Cyclohexane <i>(Hexahydrobenzène)</i>	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	
Cyclohexanol <i>(Hexahydrophénol / Hexaline)</i>	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	A		A			A	A	A	B	A	A
Cyclohexanone <i>(Anone)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Cyclohexylamine	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A	
Cymènes (o-, m-, p) <i>(Méthylisopropylbenzène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A				A	
D																							
DBP <i>(Dibutylphthalate / Phtalate de dibutyl)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Décahydronaphtalène <i>(Décaline)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		C		A	
Décaline <i>(Décahydronaphtalène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		C		A	
Décane	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A	
Dextrine	A		A		A		A	A		A			A		A			A	A	A	A	A	A
Dextrose	A	A	A		A	A	A	A		A			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Diacétone alcool	C	C	C	C	C	C	A			A			A		A			A	A	A	A	A	
Dibenzyl sébaçate <i>(Sébaçate de dibenzyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A			A	
Dibenzyléther <i>(Ether benzylque / Ether dibenzylque)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	A	A			A	
Diborate de sodium <i>(Borax / Tétraborate de sodium)</i>	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dibromodifluorométhane	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	B			A	
Dibromoéthylbenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
Dibromure d'éthylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	
Dibutylamine	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	A	B	A	B
Dibutylcétone <i>(Cétone dibutylque)</i>	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A	A		A	B
Dibutyléther <i>(Ether butylque / Ether dibutylque)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A		A	
Dibutylphthalate <i>(DBP / Phtalate de dibutyl)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Dibutylsébaçate <i>(Sébaçate de dibutyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A			A	
Dichloréthane <i>(Dichlorure d'éthylène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	B
Dichlorobenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		A		B	
Dichlorobutane	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		C	C	A	B
Dichlorobutylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			B	
Dichlorodifluorométhane <i>(Difluorodichlorométhane / Fréon 12)</i>	B		B		A		B			B			A		A			A		A	B	A	
Dichloroéthylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	A	A			B	
Dichloroisopropyléther	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B		A	
Dichlorométhane <i>(Chlorure de méthylène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C
Dichloropropène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
Dichlorosilane							C	C	C	C	C	C						A				A	
Dichlorure d'acétylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			B	
Dichlorure de propylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			B	
Dichlorure d'éthylène <i>(Dichloréthane)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	B
Dichromate de potassium <i>(Bichromate de potassium)</i>	B		B		B	C	A	B		A	A		A		A	C	C	A	A	A		A	
Dicyclohexylamine	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B			B				A	
Dicyclopentadiène							C	C	C									A					
Diéthanolamine	B		B		B		B			A			C	C	C	C	C	A	B	A		A	
Diéthoxy-1,1-éthane <i>(Acétal éthylque)</i>	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	C	A	A			A	
Diéthyladipate <i>(Adipate de diéthyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A	
Diéthylamine	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	A	B	A	B
Diéthylbenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A				A	
Diéthylcétone <i>(Cétone diéthylque / Propione)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		UPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Diéthylèneglycol (Diglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Diéthylèneglycolmonoéthyléther (Carbitol / Ethyldiéthylèneglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Diéthyléther (Ether / Ether diéthylique / Ether éthylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C	A		
Diéthylloximide (Morpholine)	C	C	C	C	C	C	B			B			B		B		A	A	B	C	A			
Diéthylphtalate (Phtalate de diéthyle)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	
Diéthylsébacate (Sébacate de diéthyle)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A			A		
Difluorodichlorométhane (Dichlorodifluorométhane / Fréon 12)	B		B		A		B			B			A		A		A		A	B	A			
Difluoromonochlorométhane (Chlorodifluorométhane / Fréon 22)	B		B		C	C	A			A			A		A		A		B		A			
Diglycol (Diéthylèneglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dihydroxy-1,2-propane (Glycol propylénique / Propanediol-1,2 / Propylèneglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dihydroxybenzène (Hydroquinone)	C	C	B		C	C	B			B			C	C	A		A		A		A			
Diisobutylcétone (Isobutylcétone)	C	C	C	C	C	C	A			C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A		A		
Diisobutylène	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A		
Diisocyanates	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	A				B		
Diisooctylsébacate (Sébacate de diisooctyle)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A			A		
Diisopropylbenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A		
Diisopropylcétone (Isopropylcétone)	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A	A		A		
Diisopropyléther (Ether diisopropylique / Ether isopropylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A		A		
Diméthoxy-1,1-éthane (Acétal méthylrique)	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	C	A	A			A		
Diméthylamine	C	C	B	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	B	C	A	A	A	B	A	B	
Diméthylaniline	C	C	C	C	C	C	B			B	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A		
Diméthylbenzène (Xylène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	
Diméthylbutane	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B				A	A						
Diméthylcarbinol (Alcool isopropylique / Isopropanol)	A	A	A	A	A		A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Diméthylcétone (Acétone / Propanone-2)	A	B	A	B	C	C	A	A		A	A		B		C	C	C	A	A	A	A	A	B	
Diméthyléther (Ether diméthylrique / Ether méthylrique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C	A		
Diméthylformamide (DMF)	C	C	C	C	B	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	B	
Diméthylhydrazine (DMH)	A		B		B		A			A			B				A					A		
Diméthylphénols (Xylénols)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					
Diméthylsulfate	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A				A		
Diméthylsulfoxyde (DMSO)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A		
Diméthylsulfure	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A				A		
Dinitrotoluène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A				A		
Diocyladipate (Adipate de dioctyle / DOA)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A			A		
Diocylphosphate (Phosphate de dioctyle)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	A		A		
Diocylphtalate (DOP / Phtalate de dioctyle)	C	C	C	C	C	C	B	B		A			C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	B	
Diocylsébacate (DOS / Sébacate de dioctyle)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A			A		
Dioxane-1,4 (Oxyde de diéthylène / Dioxyéthylène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	A	
Dioxolane	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	C	C	C	A				A		
Dioxyde de carbone (Acide carbonique / Anhydride carbonique / Gaz carbonique)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A
Dioxyde de chlore (Bioxyde de chlore)	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A	B	C	B	C	
Dioxyde de silicium (Silice)	A		A		A		A			A							A	A				A		
Dioxyde de soufre, sec (Anhydride sulfureux, sec)	C	C	C	C	C	C	A			B			C	C	A		A	A	A	B	A	A		
Dioxyéthylène (Oxyde de diéthylène / Dioxane-1,4)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	A	
Dipentène	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A		
Diphényl chloré	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Diphényléther (Ether diphénylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					
Dipropylèneglycol (Ether dihydroxy-2,2'-dipropylique)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Disulfure de carbone (Sulfure de carbone)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	C	
Disulfure de méthyle			C	C			C			B							A					A		
Disulfure d'éthyle			C	C			C			B							A					A		
Divinylbenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A				A		
DMF (Diméthylformamide)	C	C	C	C	B	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	B	
DMH (Diméthylhydrazine)	A		B		B		A			A			B				A					A		
DMSO (Diméthylsulfoxyde)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A			A		

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
DOA <i>(Adipate de dioctyle / Dioctyladipate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A				A	
Dodécanol <i>(Alcool dodécylrique / Alcool laurique)</i>	B		B		B		B			B			A		A			A	A	A			A	
DOP <i>(Dioctylphthalate / Phtalate de dioctyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B	B		A			C	C	C	C	C	A	A	A	B		A	B
DOS <i>(Dioctylsébaçate / Sébaçate de dioctyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A				A	
E																								
Eau	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Eau chlorée	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	C	C		A	B
Eau de baryte	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A
Eau de brome	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		A	
Eau de chaux	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
Eau de chlore, 25% de chlore	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		A	B
Eau de javel, 20% <i>(Hypochlorite de sodium, 20%)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B		B			C	C	A	B	C	A	A	B	C		A	B
Eau de javel, 25% <i>(Hypochlorite de sodium, 25%)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B		B			C	C	B	C	C	A	A	B	C		A	B
Eau de mer	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A		A	A
Eau distillée	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A
Eau oxygénée, 30 vol = 10% <i>(Peroxyde d'hydrogène, 10% = 30 vol)</i>	A		A		A	C	A	A		A	A		A	C	A	A		A	A	A	B		A	A
Eau oxygénée, 120 vol = 30% <i>(Peroxyde d'hydrogène, 30% = 120 vol)</i>	C	C	C	C	B	C	A	A		A	A		A	C	A	A	C	A	A	B	C		A	A
Eau oxygénée, 200 vol = 50% <i>(Peroxyde d'hydrogène, 50% = 200 vol)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B	C	A	A		B	C	A	C	C	A	A	C	C		A	B
Eau oxygénée, 385 vol = 87% <i>(Peroxyde d'hydrogène, 87% = 385 vol)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B	C	A	B	C	C	C	A	C	C	A	A	C	C		A	C
Eau régale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		B	C		B	C
Eau savonneuse	A	B	B	B	A		A	A	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A		A	A
Encres (dépend des solvants)																								
Epichlorhydrine	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Epoxystéarate d'octyle							B	C	C				B					A	A					A
Essence (carburant normal)	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Essence (carburant super)	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Essence (sans plomb)	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Essence carburant modifié par des produits oxygénés	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Essence d'aiguilles de pin	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A	
Essence d'amandes amères	C	C	C	C	C	C	B			A		C	C	C	C	C	C	A	A	A	B		A	B
Essence de térébenthine	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A	
Essence, jusqu'à 40% d'aromatiques	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Essence, jusqu'à 60% d'aromatiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Essence, jusqu'à 70% d'aromatiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Essences minérales	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Essences végétales	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A	
Ester acétique	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A				A	
Ethanal <i>(Acétaldéhyde / Aldéhyde acétique / Aldéhyde éthylique)</i>	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A	A	B		A	
Ethane	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		B			A	A	A			A	
Ethanedio1,2 <i>(Ethylène glycol / Glycol éthylique)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
Ethanethiol-1 <i>(Ethylmercaptan / Mercaptan éthylique)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				A					A	
Ethanol <i>(Alcool éthylique / Ethylcarbinol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B		A	A
Ethanolamine <i>(Amine d'éthanol / Monoéthanolamine)</i>	A	B	B	C	C	C	A	A		A	A		B	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Ethène <i>(Ethylène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			A			A	A				A	
Éther <i>(Diéthyléther / Ether diétylique / Ether éthylique)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A	
Éther acétique <i>(Acétate d'éthyle)</i>	C	C	C		C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Éther benzylique <i>(Dibenzyléther / Ether dibenzylique)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	A	A				A	
Éther butybenzoïque	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A	A					
Éther butylacétique <i>(Acétate de butyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B	C	C	B			C	C	C	C	C	A	A	C	C		A	B
Éther butylique <i>(Dibutyléther / Ether dibutylique)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A	
Éther de pétrole <i>(Benzine / Ligroïne)</i>	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A	A	A	A		A	
Éther de phényléthyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A	
Éther de vitriol	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		A	
Éther diacétique <i>(Anhydride acétique)</i>	B	C	B	C	C	C	B			B			C	C	A	C	C	A	A	B	C		A	B
Éther dibenzylique <i>(Dibenzyléther / Ether benzylique)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	A	A				A	

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE	
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Ether dibutylique (Ether butylique / Dibutyléther)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A
Ether diéthylique (Diéthyléther / Ether / Ether éthylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A
Ether dihydroxy-2,2'-dipropylique (Dipropylèneglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Ether diisopropylique (Ether isopropylique / Diisopropyléther)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	A	A	A			A
Ether diméthylque (Diméthyléther / Ether méthylque)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A
Ether diphénylique (Diphényléther)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				
Ether éthylique (Diéthyléther / Ether / Ether diéthylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A
Ether isopropylique (Diisopropyléther / Ether diisopropylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A
Ether méthylacétique (Acétate de méthyle)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Ether méthylque (Diméthyléther / Ether diméthylque)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A
Ether sulfurique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A
Ethine (Acétylène)	B	B	B		A	B	A			A	B		B	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Ethoxy-2-éthanol (Cellosolve / Ethylcellosolve / Ethylglycol / Glycolmonoéthyléther)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Ethyl acrylate (Acide acrylique éthylester / Acrylate d'éthyle)	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	B				A
Ethylamine (Monoéthylamine)	C	C	B		B	C	A			A			C	C	B	C	C	A	A	A			A
Ethylazine	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	C	C	C	A					
Ethylbenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B			A
Ethylcarbinol (Ethanol / Alcool éthylique)	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B		A
Ethylcellosolve (Cellosolve / Ethoxy-2-éthanol / Ethylglycol / Glycolmonoéthyléther)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Ethylcellulose	B		B		B		B			B			B		B			A	A				A
Ethylcétone	A	B	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A			A
Ethyl-diéthylèneglycol (Diéthylèneglycolmonoéthyléther / Carbitol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Ethylhexanol	A		A		A		A			A			A		A	A		A	A	A	A	A	A
Ethylène (Ethène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			A			A	A				A
Ethylène trichloré	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		C	C		B
Ethylènechlorhydrine	C	C	C	C	C	C	A			A			B		B			A	A				A
Ethylènediamine	B		B		B		A			A			A		A			A	A				A
Ethylèneglycol (Ethanediol-1,2 / Glycol éthylique)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Ethylèneglycol monobutyléther	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A			A	A	A
Ethylèneglycoléthyléther	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		C	A		A
Ethylènepentachlorobenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
Ethylester de l'acide adipique (Adipate d'éthyle)	C	C	C	C	C	C	B			C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A
Ethylester de l'acide chloracétique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	
Ethylester de l'acide monochloroacétique	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C				C	C	
Ethylglycol (Cellosolve / Ethoxy-2-éthanol / Ethylcellosolve / Glycolmonoéthyléther)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Ethylisobutyléther	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	A	A	A			A
Ethylmercaptan (Ethanethiol-1 / Mercaptan éthylique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				A					A
Ethylméthylcétone (Butanone / MEC / Méthyléthylcétone)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	B			A
Ethylpropyléther	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A
Ethynylcarbinol (Alcool propargylique / Propynol)	B		A		A		A			A			A		A			A	A				A
F																							
Ferricyanure de potassium																		A	A	A			A
Fluore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	B	B	C		C
Fluoroaluminat de sodium	A		A		A		A			A			A		A			A					A
Fluorobenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					
Fluorophosphate de calcium																		A					A
Fluorosilicate d'aluminium	A		A		A		A			A			A		A			A					
Fluorotrichlorométhane (Fréon 11 / Monofluorotrichlorométhane)	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		A			A		A			A
Fluorure d'aluminium	A	A	A	A	A	A	A	A		A			B		B	B		A	A	A	A		A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE	
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Fluorure d'ammonium	A	B	A	B	A	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A			A	A	A	A	A	A
Fluorure de calcium	A	A	A	A	A	A	A	A		A			B		B	B		A	A	A	A	A	A
Fluorure de cuivre	A		A		B		A			A			B		B			A	A	A	B	A	A
Fluorure de magnésium	A	A	A	A	A	A	A	A		A			B		B	B	C	A	A	A	A	A	A
Fluorure de potassium	A	A	A	A	A	A	A	A		A			B		B	B	C	A	A	A		A	A
Fluorure de sodium	A	A	A	A	A	A	A	A		A			B		B	B	C	A	A	A	A	A	A
Fluorure de vinyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
Fluorure d'hydrogène, < 50% (Acide fluorhydrique, < 50%)	C	C	C	C	C	C	B	C	C	A	A		C	C	A	A		A	A	A	B	A	A
Fluorure d'hydrogène, > 50% (Acide fluorhydrique, > 50%)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A		C	C	A	B	C	A	A	B		A	B
Formal (Aldéhyde méthylrique / Méthanal / Méthylaldéhyde)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A			A	
Formaldéhyde, 30% (Aldéhyde formique, 30% / Formol, 30%)	B		B		B	C	A	A		A	B		B	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A
Formaldéhyde, 40% (Aldéhyde formique, 40% / Formol, 40%)	B		B		B	C	A	B		A	B		B	C	A	C	C	A	A	A	A	A	A
Formaldéhyde, 100% (Aldéhyde formique, 100% / Formol, 100%)	B		B		B	C	B	B		B	B		B	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Formamide	A		A		B		B			A			B		A			A	A	A	A	A	A
Formiate d'aluminium	C	C	C	C	C	C	A			A			B		A			A				A	
Formiate de méthyle	C	C	C	C	C	C	B			B			B		C	C	C	A				A	
Formiate d'éthyle	C	C	C	C	C	C	B			B			B		C	C	C	A				A	
Formiate d'éthylène	C	C	C	C	C	C	B			B			B		C	C	C	A				A	
Formol, 30% (Aldéhyde formique, 30% / Formaldéhyde, 30%)	B		B		B	C	A	A		A	B		B	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A
Formol, 40% (Aldéhyde formique, 40% / Formaldéhyde, 40%)	B		B		B	C	A	B		A	B		B	C	A	C	C	A	A	A	A	A	A
Formol, 100% (Aldéhyde formique, 100% / Formaldéhyde, 100%)	B		B		B	C	B	B		B	B		B	C	B	C	C	A	A	A	A	A	A
Fréon 11 (Fluorotrichlorométhane / Monofluorotrichlorométhane)	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		A			A				A	
Fréon 12 (Dichlorodifluorométhane / Difluorodichlorométhane)	B		B		A		B			B			A		A			A		A	B	A	
Fréon 22 (Chlorodifluorométhane / Difluoromonochlorométhane)	B		B		C	C	A			A			A		A			A		B		A	
Fréon 113 (Mazout)	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	A		A			B		C	C	A	
Fuel (Isooctane)	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B	B	B	C	C	A	A	A	B	A	
Fuel ASTM-A (Isooctane 70% - Toluène 30%)	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A		A	
Fuel ASTM-B (Isooctane 50% - Toluène 50%)	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A		A	
Furane (Furfurane)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	
Furfural (Aldéhyde furanique / Aldéhyde furfurylique / Aldéhyde pyromucique / Furfuraldéhyde / Furfurol)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	
Furfuraldéhyde (Aldéhyde furanique / Aldéhyde furfurylique / Aldéhyde pyromucique / Furfural / Furfurol)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	
Furfurane (Furane)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	
Furfurol (Aldéhyde furanique / Aldéhyde furfurylique / Aldéhyde pyromucique / Furfural / Furfuraldéhyde)	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	
G																							
Gasol (Carburant diesel)	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B	B	B	C	C	A	A	A		A	
Gaz carbonique (Acide carbonique / Anhydride carbonique / Dioxyde de carbone)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Gaz de four à coke			C	C						C	C	C	C	C				A	A			A	
Gaz de hauts fourneaux			C	C						B			C	C				A	A			A	
Gaz d'éclairage	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B	C	B			A	A	A		A	
Gaz hydrochlorique, sec	B		B		C	C	A	A		A			C	C	C	C	C	A	A	B		A	
Gaz naturel	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		B			A	A	A		A	
Gaz nitreux	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C				A		C	C		
Gaz sulfureux	C	C	C	C	C	C	A			B			C	C	A			A				A	

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE			
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70		
Gélatine	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Glucose (Sucre)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Glycérine (Glycérol / Propanetriol-1,2,3)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Glycérol (Glycérine / Propanetriol-1,2,3)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Glycine (Acide amino acétique / Glycocolle)	C	C	B	C	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A				A	
Glycocolle (Acide amino acétique / Glycine)	C	C	B	C	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A				A	
Glycol éthylique (Ethanediol-1,2 / Ethylèneglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	
Glycol propylénique (Dihydroxy-1,2-propane / Propanediol-1,2 / Propylèneglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	
Glycolmonoéthyléther (Cellosolve / Ethoxy-2-éthanol / Ethylcellosolve / Ethylglycol)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	
Goudrons	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		B	C			B	
Graisses animales	C	C	C	C	A	A	C	C	C				B		B			A	A					A	
Graisses de pétrole	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A	A					A	
Graisses de silicone	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	
Graisses végétales	C	C	C	C	A	A	C	C	C	B			B		B			A	A					A	
Grisou	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B	C	B			A	A	A				A	
Gypse (Sulfate de calcium hydraté)	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Hélium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Heptane	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	A	B	A	B	C	A	A	B	C			A	B
Heptanol (Alcool heptylique)	B		B		B	B	B			B			B		B			A	A					A	
Hexachlorétane	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A							
Hexachlorobutadiène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A							
Hexachlorocyclohexanol	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A							
Hexahydrobenzène (Cyclohexane)	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C			A	
Hexahydrophénol (Cyclohexanol / Hexaline)	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	A		A			A	A	A	B			A	A
Hexahydropyridine (Pipéridine)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						B	
Hexaldéhyde	C	C	C	C	C	C	B			A			A		C	C	C	A						A	
Hexaline (Cyclohexanol / Hexahydrophénol)	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	A		A			A	A	A	B			A	A
Hexaméthylène	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C			A	
Hexane	C	C	C	C	A	B	C	C	C	C	C	C	B	B	A	B	C	A	A	B	C			A	B
Hexanetriol (Trihydroxyhexane)	C	C	C	C	A		A			A			B		B			A	A						
Hexanol (Alcool hexylique)	A	B	A	B	A	A	B	C	C	A			B	B	B			A	A					A	
Hexène	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	B		A			A						A	
Hexoate d'éthyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A							
Hexylamine	B	C	B	C	B	C	C	C	C	A								A	A					A	
Hexylène glycol	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	
Huile ASTM1	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B	B	B	C	C	A	A	A				A	A
Huile ASTM2	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B	B	C	C	C	A	A	A				A	A
Huile ASTM3	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	A	A	A				A	A
Huile d'arachide	C	C	C	C	B		B			C	C	C	C	C	B			A	A	C	C			A	
Huile de colza	C	C	C	C	B		B			A			B		B			A	A					A	
Huile de coton	C	C	C	C	A		B			C	C	C	B		B			A	A	A				A	
Huile de créosote	C	C	C	C									C	C	C	C	C	A		C	C			A	
Huile de foie de morue	C	C	C	C	A		B			B			C	C	B			A	A	A	B			A	
Huile de goudron de houille	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A							
Huile de lin	C	C	C	C	A		B			C	C	C	C	C	B			A	A	A	A			A	
Huile de noix de coco	C	C	C	C	A		B			C			C	C	B			A	A	A	B			A	
Huile de poisson	C	C	C	C	A		B			B			A		B			A	A					A	
Huile de ricin	C	C	C	C	A		B			B			A		B			A	A	A	A			A	
Huile de soja époxydée							B	C	C									A	A					A	
Huile hydraulique (sur base de glycols)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	
Huile hydraulique (sur base d'ester)	C	C	C	C	C	C	A	A	A						C	C	C	A	A	C	C			A	
Huile hydraulique minérale	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B		B			A	A	A				A	A
Huiles animales et végétales	C	C	C	C	A		B			C	C	C	B		B			A	A					A	
Huiles de pétrole	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A	A					A	
Huiles de silicone	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	
Huiles de transformateur (sans pyralène)	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B				A	

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Hydrate d'aluminium <i>(Alumine hydratée / Hydroxyde d'aluminium)</i>	A	A	B	B	B	B	A			A	A		A	A	B	B		A	A	A	A	A		
Hydrate de baryum <i>(Baryte / Hydroxyde de baryum)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Hydrate de sodium, 20%	A		A		A		A			A					B		A		A	A				A
Hydrate d'hydrazine	C	C	B		B		A			A					B		B			A	A			
Hydrazine, solution aqueuse	B	C	B	C	C	C	A	A		A	A				B	C	B			A	A	A		A
Hydrocarbures aliphatiques	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A
Hydrocarbures aromatiques	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A
Hydrocarbures halogénés	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				B
Hydrochlorure d'aniline	A		B		C	C	B			C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					A
Hydrogène borofluoré <i>(Acide borofluorique / Acide fluoborique / Acide fluoroborique)</i>	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	C	A			A			A	A	A	B	A	
Hydrogène phosphoré	A		C	C	C	C	A			A					B				A					
Hydrogène sulfuré <i>(Acide sulfhydrique / Sulfure d'hydrogène)</i>	C	C	C	C	B	C	B			A	B				B	C	A	B		A	A	A	A	A
Hydrogène, gaz	A		A		A		A	A		A					A		A	A		A	A	A	A	A
Hydroquinone <i>(Dihydroxybenzène)</i>	C	C	B		C	C	B			B					C	C	A			A		A		A
Hydrosulfite de sodium	A		A		A		A			A					A		A			A	A			
Hydroxyde d'aluminium <i>(Alumine hydratée / Hydrate d'aluminium)</i>	A	A	B	B	B	B	A			A	A				A	A	B	B		A	A	A	A	A
Hydroxyde d'ammonium, 10% <i>(Alcali / Ammoniaque, 10%)</i>	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Hydroxyde d'ammonium, 35% <i>(Alcali / Ammoniaque, 35%)</i>	A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A
Hydroxyde de baryum <i>(Baryte / Hydrate de baryum)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Hydroxyde de calcium <i>(Chaux)</i>	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A
Hydroxyde de cuivre	C	C	B		B		A			A					A		B			A				A
Hydroxyde de lithium																				A				
Hydroxyde de magnésium	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A				A	B	A	B		A	A	A	A	A
Hydroxyde de phényle <i>(Acide carbolique / Acide phénique / Monohydroxybenzène / Phénol)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B	B	A	B	B	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C	A	B
Hydroxyde de potassium, 25% <i>(Potasse caustique, 25%)</i>	A	A	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Hydroxyde de potassium, 50% <i>(Potasse caustique, 50%)</i>	A	A	A	B	B	C	A	A	A	A	A				B	B	A	B		A	A	A	A	A
Hydroxyde de sodium, 25% <i>(Soude caustique, 25%)</i>	A	A	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Hydroxyde de sodium, 50% <i>(Soude caustique, 50%)</i>	A	A	A	A	B	C	A	A	A	A	A				A	B	A	A	B	A	A	A	B	A
Hydroxylamine	A		A		A		A			A										A				
Hypochlorite de calcium	C	C	C	C	C	C	A			B					C	C	A			A	A	A		A
Hypochlorite de calcium, 25%	C	C	C	C	C	C	A			A					C	C	A			A	A	A		A
Hypochlorite de chaux	C	C	C	C	C	C	A			A	A	A	C	C	A	A				A	A	A		A
Hypochlorite de potassium	C	C	C	C	C	C	B			C					C	C	B			A	A			A
Hypochlorite de sodium, 20% <i>(Eau de javel, 20%)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B		B					C	C	A	B	C	A	A	B	C	A
Hypochlorite de sodium, 25% <i>(Eau de javel, 25%)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B		B					C	C	B	C	C	A	A	B	C	A
Hypochlorure de calcium	C	C	C	C	C	C	A	B		B					B		C	C	C	A	A			A
Hypochlorure de sodium	C	C	C	C	C	C	A			B					B		B			A	A	B		A
Hyposulfite de sodium <i>(Thiosulfate de sodium)</i>	A	A	A		A		A			A	A				A		A	A		A	A	A	A	A
iodate de potassium	A		A		A		A			A					A		A			A	A			A
iode	C	C	C	C	A		C	C	C	B					B		A			A	A	C	C	A
Iodoforme <i>(Méthane triiodé / Triiodométhane)</i>							A			A										A	A			A
Iodure d'aluminium	B	C	B		A		A			A					C	C				A	A			
Iodure de calcium	A		A		A		A			A					A		A			A	A			
Iodure de méthyle	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C				A	A			A
Iodure de potassium	B	C	B		A		A	A		A					B	C	A			A	A	A	A	A
Iodure de sodium	A		A		A		A	A		A					A		A			A	A	A		A
Iodure d'éthyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					
Ionones							C	C	C											A	A			A
Isobutanol <i>(Alcool isobutylique / Isopropylcarbinol)</i>	A	A	A		B		A	A		A	A	A	A	C	A	A	A			A	A	A	B	A
Isobutylcétone <i>(Diisobutylcétone)</i>	C	C	C	C	C	C	A			C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	Températures d'utilisation (en °C)	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Isobutylène (Méthyl-2-propène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					A
Isobutyraldéhyde (Aldéhyde isobutyrique)	C	C	C	C	C	C	B				B			C	C	C	C	C	A	A				A
Isocyanates	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	A		C	C		B
Isodécane	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	B		B			A	A	A		B	A
Isocétane (Fuel ASTM-A)	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	B		B			A	A	A	B		A
Isocétane 50% - Toluène 50% (Fuel ASTM-C)	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A
Isocétane 70% - Toluène 30% (Fuel ASTM-B)	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A
Isophorones	C	C	C	C	C	C	A				A			C	C	C	C	C	A	A	A			A
Isoprène monomère					A														A					A
Isopropanol (Alcool isopropylique / Diméthylcarbinol)	A	A	A	A	A		A	A			A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Isopropylbenzène (Cumène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A			A
Isopropylcarbinol (Alcool isobutylique / Isobutanol)	A	A	A		B		A	A			A	A	A	A	C	A	A		A	A	A	B		A
Isopropylcétone (Diisopropylcétone)	C	C	C	C	C	C	A				A			C	C	C	C	C	A	A	A			A
J																								
Jus de fruits	A	A	A		B	B	A				A	A	A	A		A			A	A	B			A
K																								
Kaolin (Silicate d'aluminium)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A		A	A				A
Kérosène	C	C	C	C	A	A	C	C	C		C	C	C	B		C	C	C	A	A	A	C		A
L																								
Lactame	A		A		A		A				A			B		B			A	A				A
Lactol	C	C	C	C	B		C	C	C		C	C	C	C	C	B			A					
Lactose	C	C	C	C	B	B	A				A	A	A	B		A	A	A	A	A				A
Lait	B	B	B	B	A	A	A				A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lait de chaux	A	A	A	A	A		A	A			A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Lanoléine (Lanoline)	C	C	C	C	A		C	C	C		A			B		C	C	C	A	A	A	B		A
Lanoline (Lanoléine)	C	C	C	C	A		C	C	C		A			B		C	C	C	A	A	A	B		A
Latex (avec ammoniac)	A				B		A				A			A		A			A	A	A	B		A
Laurylbenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					
Lauryltoluène	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					
Lazulite	A		A		A		A				A			B		B			A					
Lessives et détergents en solutions aqueuses	A		A		B	C	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A		A	A				A
Levure	A		A		A		A				A			A		A			A	A				A
Lignosulfonates																			A					A
Ligroïne (Benzine / Ether de pétrole)	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	B		C	C	C	A	A	A	A		A
Lindane					A		A							A					A	A				A
Liqueur de Pickling	C	C	C	C	C	C	C	C	C		B			C	C	B			A		A	A		A
Liqueur de sucrerie (betterave)	A	B	A	B	B	A	A	A			A	A		A	A	A	B		A	A	A			
Liquide de frein (à base de glycols)	A		A		A	A	A	A			B			B		A	A		A	A	C	C		A
Lithine caustique	B		B		B		B				B			B		B			A	A				
M																								
Magnésie (Oxyde de magnésium)	A	A	A	A	C	C	A				A	A		A	B	B	B		A	A	A			A
Margarine	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	B					A	A				
Mazout (Fuel)	C	C	C	C	A	A	C	C	C		C	C	C	B	B	B	C	C	A	A	A			A
MEC (Butanone / Ethylméthylcétone / Méthyléthylcétone)	C	C	C	C	C	C	B				A			C	C	C	C	C	A	A	B			A
Mélasses	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A
Menthol	B		B		B		B				B			B					A	A				
Mercaptan butylique (Butanethiol-1 / Butylmercaptan)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			A					A
Mercaptan éthylique (Ethanethiol-1 / Ethylmercaptan)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C				A					A
Mercure	A		A		A		A				A	A		A		A			A	A	B	B		A
Méthacrylate d'allyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	A			A		C	C		A
Méthacrylate de butyl	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	A			A		C	C		A
Méthacrylate de méthyle (Méthylméthacrylate)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	A			A	C	C	C		A
Méthacrylate de vinyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	A			A		C	C		A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Méthanal <i>(Aldéhyde méthylique / Formal / Méthylaldéhyde)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A				A	
Méthane	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		B			A	A	A			A	
Méthane triodé <i>(Iodoforme / Triiodométhane)</i>							A			A								A	A				A	
Méthanol <i>(Alcool méthylique / Carbinol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B		A	A
Méthaphosphate d'ammonium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A	A		A	A
Méthaphosphate de sodium	A		A		B		A			A			B		B			A	A	A	A		A	A
Méthoxy-1-propényl-4-benzène <i>(Anéthol)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						B
Méthoxy-2-éthanol <i>(Méthylcellosolve / Méthylglycol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	C	A	A	A	A		A	A
Méthoxybenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Méthoxybutanol	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A	
Méthyl-2-phénol <i>(Orthocrésol)</i>	C	C	C	C	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		A	
Méthyl-2-propène <i>(Isobutylène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
Méthyl-4-pentanol-2 <i>(Méthylisobutylcarbinol)</i>	B		B		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Méthylaldéhyde <i>(Aldéhyde méthylique / Formal / Méthanal)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A				A	
Méthylamine	B	C	B	C	B	C	A			A			A		B	C	C	A	A	A			A	
Méthylaniline <i>(Méthylphénylamine)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					
Méthylbenzène <i>(Toluène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Méthylbutanol	A		A		A		A			A			A		A			A	A				A	
Méthylcellosolve <i>(Méthoxy-2-éthanol / Méthylglycol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	C	A	A	A	A		A	A
Méthylcellulose	B		B		B		B			B			B		B			A						A
Méthylcyclohexane	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				B	C
Méthylcyclopentane	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				B	C
Méthylène (mélange Acétone - Méthanol)	A	B	A	B	C	C	A	A		A	A		B		C	C	C	A	A	A	B		A	B
Méthyléthylcétone <i>(Butanone / Ethylméthylcétone / MEC)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	B			A	
Méthylfurane <i>(Méthylfurfurane)</i>							C	C	C									A	A				A	
Méthylfurfurane <i>(Méthylfurfurane)</i>							C	C	C									A	A				A	
Méthylglycol <i>(Méthoxy-2-éthanol / Méthylcellosolve)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	C	A	A	A	A		A	A
Méthylisobutylcarbinol <i>(Méthyl-4-pentanol-2)</i>	B		B		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Méthylisobutylcétone <i>(MIBC / MIBK)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A			A	
Méthylisopropylbenzène <i>(Cymènes (o-, m-, -p))</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
Méthylisopropylcétone	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A				A
Méthylmétacrylate <i>(Méthacrylate de méthyle)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A			A	C	C	C		A	
Méthylpentane	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		A	
Méthylphénylamine <i>(Méthylaniline)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					
Méthylphényléther <i>(Anisole)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		B			A	
Méthylpyrolidone	B		C		C		C			A								A						
Méthylstyrène (alpha) <i>(Alpha-méthylstyrène / Alpha-méthylstyrol)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					A
MIBC <i>(Méthylisobutylcétone / MIBK)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A			A	
MIBK <i>(Méthylisobutylcétone / MIBC)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A			A	
Monochloréthylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C		B	
Monochlorobenzène <i>(Chlorobenzène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	B		A	
Monochlorométhane <i>(Chlorure de méthyle / Chlorométhane)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		A	
Monoéthanolamine <i>(Amine d'éthanol / Ethanolamine)</i>	A	B	B	C	C	C	A	A		A	A		B	C	C	C	C	A	A	A	A		A	A
Monoéthylamine <i>(Ethylamine)</i>	C	C	B		B	C	A			A			C	C	B	C	C	A	A	A			A	
Monofluorotrichlorométhane <i>(Fluorotrichlorométhane / Fréon 11)</i>	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		A			A		A			A	
Monohydroxybenzène <i>(Acide carbolique / Acide phénique / Hydroxyde de phényle / Phénol)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B	B	A	B	B	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A	B
Monophosphate de sodium <i>(Phosphate de sodium)</i>	A	A	A	A	A		A			A	A		B	B	A			A	A	A			A	
Monosulfure de potassium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Monoxyde de carbone <i>(Oxyde de carbone)</i>	A	B	A	B	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A			A	
Morpholine <i>(Diéthylloximide)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			B		B			A	A	B	C		A	
Moutarde	A		B		A					A			A					A	A	A			A	A
Naphta, 40% aromatiques	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	C		A	B



Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	Températures d'utilisation (en °C)	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Naphtalène (Naphtaline)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B		A	
Naphtaline (Naphtalène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B		A	
Naphténates	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		B		A	
Naphtes	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				
Nicotine	B		C	C	A		A				A			A		A			A	A				A
Nitrate d'aluminium	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Nitrate d'ammonium	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		B		A	A		A	A	A	A	A	A
Nitrate d'argent (Azotate d'argent)	A	A	B	B	A	A	A	A			A	A		A		A	A		A	A	A	B	A	A
Nitrate de baryum	A	A	A	A	A	A	A	A			A			A		A	A		A	A	A	A	A	A
Nitrate de calcium	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A		A	A		A	A	A	A	A	A
Nitrate de cuivre	B		B		B		A	A			A	A		A		A	A		A	A	A	B	A	A
Nitrate de fer	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A		A	A		A	A	A	A	A	A
Nitrate de magnésium	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A		A	A	A	B	A	A
Nitrate de mercure	A	A	A	A	B		A	A			A			B		A	A		A	A	A	A	A	A
Nitrate de nickel	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A		A	A	A	B	A	A
Nitrate de plomb	B		A	A	B		A	A			A	A		A		A	A		A	A	A	B	A	A
Nitrate de potassium	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Nitrate de sodium	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A		A	A		A	A	A	A	A	A
Nitrile acrylique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	
Nitrite de sodium	B		B		B		A				A			B		A			A	A	A	A	A	A
Nitrite propionique	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	B										
Nitrobenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A		B	B	A	
Nitrocellulose	A																							
Nitroéthane	B		B		C	C	B				B			C	C	B			A	A			A	
Nitroglycérine	B		B		C	C	A				A			B					A				A	
Nitroglycol	B		B		C	C	A				A			C	C	C	C	C	A				A	
Nitrométhane	A		B		C	C	B				A			C	C	C	C	C	A	A			A	
Nitrooctane					C	C					A													
Nitropropane	C	C	C	C	C	C	A				A			C	C	C	C	C	A	A			A	
Nitrotoluène	C	C	C	C	B		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A					
Nonanol (Alcool nonylique)	C	C	C	C	C	C	A				C	C	C			B			A	A	A	A	A	A
Octane	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A			A	
Octanol-1 (Alcool octylique)	B		B		B	B					B			A		B			A	A			A	
Octène	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A				B	
Oléate d'amyle	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A			A	
Oléate de butyl	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A			A	
Oléate de calcium	C	C	C	C	B		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A					
Oléate de méthyle	C	C	C	C	B		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A			A	
Oléate de sodium	C	C	C	C	B		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A					
Oléate d'éthyle	C	C	C	C	B		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A			A	
Oléums (Acide sulfurique fumant)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A	C	C	B	C
Orthocrésol (Méthyl-2-phénol)	C	C	C	C	C	C	B	B	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A	C	C	A	
Orthodihydroxybenzène	A		B		A		A				A			A		A			A	B				
Oxalate d'ammonium							A												A	A	A		A	
Oxalate de potassium							A												A	A	A		A	
Oxalate de sodium							A												A	A	A		A	
Oxalate d'éthyle	A		A		C	C	B				A			C	C	C	C	C	A	A			A	
Oxychlorure de carbone (Chlorure de carbonyle / Phosgène)	C	C	C	C	B		A				A			A		A			A		C	C		
Oxychlorure de phosphore	B		B		C	C	A				A			B					A					
Oxyde de baryum	A		A		A		A				A			A		A			A	A			A	
Oxyde de calcium (Chaux vive)	A		A		A		A				A			A		A			A	A			A	
Oxyde de carbone (Monoxyde de carbone)	A	B	A	B	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A		A	A	A		A	
Oxyde de diéthylène (Dioxane-1,4 / Dioxyéthylène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A	C	C	A	A
Oxyde de diéthylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		A	A	C	C	A	
Oxyde de magnésium (Magnésie)	A	A	A	A	C	C	A				A	A		A	B	B	B		A	A	A		A	
Oxyde de manganèse	A	A	A		C	C	A				A	A		A	B	B	B		A	A				
Oxyde de mésityle	C	C	C	C	C	C	B				B			C	C	C	C	C	A	A			A	
Oxyde de potassium	A		A		B		A				A			A		A			A	A	A		A	

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	Températures d'utilisation (en °C)	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Oxyde de propylène	C	C	C	C	C	C	B	C	C	B			C	C	C	C	C	A	A				A	
Oxyde diphényle	C	C	C	C	C	C								C	C			A		C	C			
Oxyde nitreux <i>(Protoxyde d'azote)</i>	A		A		A		A			A			A		A		A	A	A	A	A	A		
Oxygène	B	C	B	C	B	C	A	B	C	A	B	C	B	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A	B
Ozone	C	C	C	C	C	C	A			B			B		A			A	A	C	C	A	B	
P																								
Paraaminotoluène <i>(Toluidine / Paraméthylaniline)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					A	
Paradichlorobenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	B	A			B	
Paraffine	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	A	A	A			A	
Paraformaldéhyde	C	C	C	C	B	C	B			B			B					A	A	A	A	A	A	
Paraméthylaniline <i>(Paraaminotoluène / Toluidine)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					A	
Pectine	A		A		A		A			A			A		A			A	A				A	
Pentachlorodiphényle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Pentachlorophénol	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A					A	
Pentachlorure d'antimoine	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				C	C
Pentachlorure de phosphore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				C	C
Pentafluorure d'iode	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
Pentane	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A	A	C	C	A	A	
Pentanol-1 <i>(Alcool amylique)</i>	A	B	A		A	A	A	A	A	B	B		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pentanone-3	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	
Pentoxyde de phosphore																		A		A				
Perborate de sodium	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Perchlorate de potassium	C	C	C	C	C	C	A			A			B		B			A	A	A	B			
Perchloréthylène <i>(Tétrachloréthylène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	C	
Perchlorure de fer <i>(Chlorure ferrique)</i>	A	B	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Perfluoroxylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
Permanganate de potassium	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	B			A	A	A	A	A	A	
Permanganate de sodium	C	C	C	C	C	C	A			A			C	C	B			A	A				A	
Peroxyde de chlore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B			A		C	C			
Peroxyde de sodium	B		B		B		A			A			B		B	B		A	A	A	B	A		
Peroxyde d'hydrogène, 10% = 30 vol <i>(Eau oxygénée, 30 vol = 10%)</i>	A		A		A	C	A	A		A	A		A	C	A	A		A	A	A	B	A	A	
Peroxyde d'hydrogène, 30% = 120 vol <i>(Eau oxygénée, 120 vol = 30%)</i>	C	C	C	C	B	C	A	A		A	A		A	C	A	A	C	A	A	B	C	A	A	
Peroxyde d'hydrogène, 50% = 200 vol <i>(Eau oxygénée, 200 vol = 50%)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B	C	A	A		B	C	A	C	C	A	A	C	C	A	B	
Peroxyde d'hydrogène, 87% = 385 vol <i>(Eau oxygénée, 385 vol = 87%)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B	C	A	B	C	C	C	A	C	C	A	A	C	C	A	C	
Persulfate d'ammonium	A		B	C	C	C	B			B	C	C	B	C	A			A	A	A			A	
Persulfate de potassium	A		B	C	C	C	A			B	C	C	B	C				A	A	A			A	A
Pétrole lampant	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B		A	A	B	C	A		
Pétroles bruts	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A		
Phénol <i>(Acide carbolique / Acide phénique / Hydroxyde de phényle / Monohydroxybenzène)</i>	C	C	C	C	C	C	A	B	B	A	B	B	C	C	C	C	C	A	A	A	C	A	B	
Phénylamine <i>(Aminobenzène / Aniline)</i>	C	C	C	C	C	C	A	A	B	A	A	B	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	
Phényléthylène <i>(Styrène / Styrolène / Vinylbenzène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Phénylhydrazine	B	C	B		C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A				A	
Phorone	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A					A	
Phosgène <i>(Chlorure de carbonyle / Oxychlorure de carbone)</i>	C	C	C	C	B		A			A			A		A			A		C	C			
Phosphate d'aluminium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Phosphate d'ammonium	A	A	A		A		A			A	A		A		A	A		A	A	A	A	A	A	A
Phosphate de calcium	A		A		A		A			A			B		A			A	A	A			A	
Phosphate de dioctyle <i>(Diocetylphosphate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	A			A	
Phosphate de potassium	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A			A	
Phosphate de sodium <i>(Monophosphate de sodium)</i>	A	A	A	A	A		A			A	A		B	B	A			A	A	A			A	
Phosphate de tributoxyéthyle <i>(Tributoxyéthylphosphate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A			A	
Phosphate de tributyle <i>(Tributylphosphate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	A	C	A		
Phosphate de tricrésyle <i>(Tricrésylphosphate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	A	B	A		
Phosphate de trioctyle <i>(Triocetylphosphate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	A			A	

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.



Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles

Températures d'utilisation (en °C)

	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR		CR		CSM			FEP		PP		IPE			
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Phosphate de triphényl <i>(Triphénylphosphate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	A			A	
Phosphate de trixylil <i>(Trixylilphosphate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A			A	
Phosphate ferrique	A		A		A		A			A			A		A			A	A					A
Phosphate trisodique	A		A		A		A			A			B		B			A	A	A				A
Phtalate d'amyle <i>(Phtalate de diamyle / Phtalate diamylique)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Phtalate de butylbenzyle	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	B	B		A	C
Phtalate de butyle	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Phtalate de diamyle <i>(Phtalate d'amyle / Phtalate diamylique)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Phtalate de dibutyl <i>(DBP / Dibutylphtalate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Phtalate de diéthyle <i>(Diéthylphtalate)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Phtalate de diméthyle	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Phtalate de dioctyle <i>(Dioctylphtalate / DOP)</i>	C	C	C	C	C	C	B	B		A			C	C	C	C	C	A	A	A	B		A	B
Phtalate de méthyle	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Phtalate diamylique <i>(Phtalate d'amyle / Phtalate de diamyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Phtalate d'octyle	C	C	C	C	C	C	B	B		A			C	C	C	C	C	A	A	A	B		A	B
Pinène	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A						A
Pipéridine <i>(Hexahydropyridine)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						B
Plomb tétraéthyle <i>(Tétraéthylplomb)</i>	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
Polyéthylène glycols	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
Polyglycols	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
Polyisocyanates	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B						B
Potasse caustique, 25% <i>(Hydroxyde de potassium, 25%)</i>	A	A	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A
Potasse caustique, 50% <i>(Hydroxyde de potassium, 50%)</i>	A	A	A	B	B	C	A	A	A	A	A		B	B	A	B		A	A	A	A		A	A
Propane, gaz	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		B	B		A	A	A				A
Propane, liquide	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	A	A	A				A
Propanediol-1,2 <i>(Dihydroxy-1,2-propane / Glycol propylénique / Propylèneglycol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
Propanediol-1,3 <i>(Triméthylèneglycol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
Propanetriol-1,2,3 <i>(Glycérine / Glycérol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A
Propanol <i>(Alcool propylique)</i>	A	A	A		A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	B		A	A
Propanone-2 <i>(Acétone / Diméthylcétone)</i>	A	B	A	B	C	C	A	A		A	A		B		C	C	C	A	A	A	A		A	B
Propèneol-3 <i>(Alcool allylique / Carbinol de vinyle / Vinylcarbinol)</i>	A		A		A		A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
Propergol JP1 ou JP5	C	C	C	C	A		C	C	C						B			A						A
Propionate d'éthyle	C	C	C		C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A					A
Propione <i>(Cétone diéthylique / Diéthylcétone)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	B	C		A	B
Propylène	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	B					
Propylèneglycol <i>(Dihydroxy-1,2-propane / Glycol propylénique / Propanediol-1,2)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
Propynol <i>(Alcool propargylique / Ethynylcarbinol)</i>	B		A		A		A			A			A		A			A	A					A
Protoxyde d'azote <i>(Oxyde nitreux)</i>	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A	A			A
Purin	A		A		A		A			A			A		A			A						A
Pyralène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
Pyranol	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
Pyrène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
Pyridine	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A	B		A	B
Pyrolle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						A
R																								
Roténone (pulvérisation agricole)	A		A		A		A						A		A			A						A
Round-up (pulvérisation agricole)	A		A		A		A			A			A		A			A						A
S																								
Saindoux	C	C	C	C	A		B	C	C	B	C	C	B	B	C	C	C	A	A	B				A
Salicylate de méthyle	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A						B

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE					
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70				
Saumure	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Savons liquides	B	C	B	C	B	C	A					B					C	C	B	C	C	A	A	A	A		
Sébaçate de butyle	C	C	C	C	C	C	A					A					C	C	C	C	C						
Sébaçate de dibenzyle (Dibenzyl sébaçate)	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C	A	A		A		
Sébaçate de dibutyle (Dibutylsébaçate)	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C	A	A		A		
Sébaçate de diéthyle (Diéthylsébaçate)	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C	A	A		A		
Sébaçate de diisooctyle (Diisooctylsébaçate)	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C	A	A		A		
Sébaçate de dioctyle (Dioctylsébaçate / DOS)	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C	A	A		A		
Sébaçate d'éthyle hexyle	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C						
Sébaçate d'octyle	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C						
Sel marin (Chlorure de sodium)	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Silicate d'aluminium (Kaolin)	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A			A	A	A	A	A	A	A		A		
Silicate de calcium	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A			A	A	A	A	A	A	A		A		
Silicate de magnésium (Talc)	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A			A	A	A	A	A	A	A		A		
Silicate de potassium	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A			A	A	A	A	A	A	A		A		
Silicate de sodium	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A			A	A	A	A	A	A	A		A		
Silicate d'éthyle	C	C	C	C	A		A					A					A		A			A			A		
Silice (Dioxyde de silicium)	A		A		A		A					A										A			A		
Sirop de sucre	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A		A	A	A	A		
Skydrols	C	C	C	C	C	C	A					B					C	C	C	C		A	A		A		
Solvants aliphatiques	C	C	C	C	A		C	C	C			C	C	C			B		C	C	C	A	A	C	C	A	
Solvants cellulosiques	C	C	C	C	B		C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	A	A		A		
Solvants chlorés	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	B
Soude caustique, 25% (Hydroxyde de sodium, 25%)	A	A	A	A	B	C	A	A	A			A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Soude caustique, 50% (Hydroxyde de sodium, 50%)	A	A	A	A	B	C	A	A	A			A	A				A	B	A	A	B	A	A	A	B	A	B
Soufre fondu, liquide à température de 80°C		C		C		C		C	C			C	C				C		C	C		A				C	
Stéarate d'ammonium	B	C	B	C	A	B	B	B				B	B				B	B	B	C	C	A	A			A	
Stéarate de baryum	B	C	B	C	A	B	B	B				B	B				B	B	B	C	C	A	A			A	
Stéarate de butyle	C	C	C	C	A	A	B	C	C			B	B	C			C	C	C	C	C	A	A			A	
Stéarate de calcium	B	C	B	C	A	B	B	B				B	B				B	B	B	C		A	A			A	
Stéarate de sodium	B	C	B	C	A	B	B	B				B	B				B	B	B	C	C	A	A			A	
Stéarine (Acide stéarique)	B	C	B	C	A	B	B	B				B	C	C			B	B	B	B		A	A	B	C	A	
Styrène (Phényléthylène / Styrolène / Vinylbenzène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	
Styrolène (Phényléthylène / Styrene / Vinylbenzène)	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	
Sucre (Glucose)	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Suifs	C	C	C	C	A		C	C	C			B	C	C			B	C	C	C	C	A	A	B		A	
Sulfamate de plomb	A		A		A		A					A					A		A			A	A	A	B	A	
Sulfate d'aluminium	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A		A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate d'ammonium	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A		A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de baryum (Blanc de baryte / Blancfixe)	A		A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de cadmium	B	B	B	B	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A		A	A			A	A
Sulfate de calcium (Albâtre)	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de calcium hydraté (Gypse)	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de cuivre (Bouillie bordelaise / Vitriol de cuivre)	B	C	B	C	B	C	A	A				A	A				A	B	A	A		A	A	A	A	A	
Sulfate de lithium	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A		A	A	A		A	
Sulfate de magnésium	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de manganèse	B	B	B	B	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de méthyle	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C	A	A			A	
Sulfate de nickel	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	
Sulfate de plomb	B	B	B	B	B	B	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de potassium	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de sodium	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate de zinc	B	B	B	B	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sulfate d'éthyle	C	C	C	C	C	C	B					B					C	C	C	C	C	A	A			A	
Sulfate d'hydroxylamine	A		A		A		A					A					B					A	A				
Sulfate ferrique	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A				A	A	A	A	A	A	A			A	A
Sulfite d'ammonium	A		A		A		A					A					A		A			A	A	A		A	A
Sulfite de calcium	A		A		A		A					A					A		A			A	A	A		A	A
Sulfite de magnésium	A		A		A		A					A					A		A			A	A	A		A	A
Sulfite de potassium	A		A		A		A					A					A		A			A	A	A		A	A
Sulfite de sodium	A		A		A		A					A					A		A			A	A	A		A	A
Sulfure d'ammonium	A		A		A		A					A					A		A			A	A	A	A	A	A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.



Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)






Symboles	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		UPE		
	Températures d'utilisation (en °C)	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70
Sulfure de baryum	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sulfure de calcium	A	A	A		A	A	A	A	A		A			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sulfure de carbone <i>(Disulfure de carbone)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	C
Sulfure de potassium	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sulfure de sodium	A	A	A		A	A	A	A	A		B			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sulfure d'hydrogène <i>(Acide sulfurique / Hydrogène sulfuré)</i>	C	C	C	C	B	C	B				A	B		B	C	A	B		A	A	A	A	A	
Talc <i>(Silicate de magnésium)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				A
Tanin <i>(Acide quercitannique)</i>	A	A	B	C	B		A				B	B		A	B	A			A	A	A			A
Teinture d'iode	A		A		B		B				B			B		B			A	A	A			A
Térébenthine	C	C	C	C	B		C	C	C		B	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		A
Tergitol	C	C			A	A					B			B	B	B	B	B	A					
Terpinéol	C	C	C	C	A		C	C	C		C	C	C	B		B			A					B
Tétraborate de sodium <i>(Borax / Diborate de sodium)</i>	A	A	A	A	A	B	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Tétrabromoéthane	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					B
Tétra-butyltitanate	B		B		B		A				B			A		A			A					
Tétrachloréthane <i>(Tétrachlorure d'acétylène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					
Tétrachloréthylène <i>(Perchloréthylène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A	C
Tétrachlorométhane <i>(Tétrachlorure de carbone)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C
Tétrachloronaphtalène	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					B
Tétrachlorure d'acétylène <i>(Tétrachloréthane)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A		C	C		A
Tétrachlorure de carbone <i>(Tétrachlorométhane)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	B	C
Tétradécanol <i>(Alcool myristique)</i>	A		A		A		A				A			A		A			A	A				A
Tétraéthylplomb <i>(Plomb tétraéthyle)</i>	C	C	C	C	B		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					A
Tétrahydrofurane <i>(THF)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Tétrahydronaphtalène <i>(Tétraline)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	B	C	C		B
Tétraline <i>(Tétrahydronaphtalène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	B	C	C		B
Tétraméthylène glycol <i>(Butanediol-1,4)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
THF <i>(Tétrahydrofurane)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Thiocyanate d'ammonium	A		A		A		A	A			A			A		A			A	A				
Thiols	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					A
Thiophène	C	C	C	C	B		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				C
Thiosulfate d'ammonium	A		A		A		A				A			A		A	A		A	A	A			A
Thiosulfate de calcium	A		A		A		A				A			A		A	A		A	A	A			A
Thiosulfate de potassium	A		A		A		A				A			A		A	A		A	A	A			A
Thiosulfate de sodium <i>(Hyposulfite de sodium)</i>	A	A	A		A		A				A	A		A		A	A		A	A	A	A	A	A
Toluène <i>(Méthyl benzène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B
Toluidine <i>(Paraaminotoluène / Paraméthylaniline)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					A
Triacétate de glycérol <i>(Triacétine)</i>	B		C	C	B		A				A			B		B			A					A
Triacétine <i>(Triacétate de glycérol)</i>	B		C	C	B		A				A			B		B			A					A
Triarylphosphate	C	C	C	C	C	C	B				A			C	C	C	C	C	A	A	A			A
Tribromométhane <i>(Bromoforme)</i>	C	C	C	C	C	C	B				B			C	C	C	C	C	B					B
Tributoxyéthylphosphate <i>(Phosphate de tributoxyéthyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B				B			C	C	C	C	C	A	A	A			A
Tributylmercaptop	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					
Tributylphosphate <i>(Phosphate de tributyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B				A			C	C	C	C	C	A	A	A	C		A
Trichloréthane <i>(Chlorothène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		B
Trichloréthylène	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C		B
Trichloréthylphosphate	A		B		C	C	B				A			C	C	C	C	C	A	A				
Trichlorobenzène	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					B
Trichlorométhane	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	B		B
Trichloropropane	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A
Trichlorure de phosphore	C	C	C	C	C	C	A				B			C	C	C	C	C	A	A				A
Trichlorure de titane	C	C	B		B		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A	A				A
Trichlorure de vinyle	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	A					A
Tricrésylphosphate <i>(Phosphate de tricrésyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B				A			C	C	C	C	C	A	A	A	B		A
Triéthanolamine	B		B		C	C	B				A			A		A			A	A	C	C		A
Triéthylamine	C	C	C	C	B	C	C	C	C		C	C	C	B		A	B	C	A	A	A	B		A
Triéthylborane	C	C			C	C	B	C	C					C	C	C	C	C						
Triéthylène glycol <i>(Triglycol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles Températures d'utilisation (en °C)	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		IPE		
	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70	
Trifluorobromochloroéthane	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Trifluoroéthane	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Triglycol <i>(Triéthylène glycol)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trihydroxyhexane <i>(Hexanetriol)</i>	C	C	C	C	A		A			A				B		B		A	A					
Triiodométhane <i>(Iodoforme / Méthane triiodé)</i>							A			A								A	A				A	
Triisopropylbenzène	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
Triméthylamine	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	B		A	B	C	A	A	A	B	A	B	
Triméthylène glycol <i>(Propanediol-1,3)</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Trinitroglycérine	B		B		C	C	A			A			B											
Trinitrophénol	B	C	B		B	C	B			B			A		A			A	A	B		A		
Trinitrotoluène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B		B			A				C	C	
Triocetylphosphate <i>(Phosphate de trioctyle)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	A		A		
Triodure de potassium	A		A		B		A			A			A		A			A						
Trioxyde de soufre	B		B		C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	C	C	B		
Trioxyde sulfureux	B		B		C	C	B			C			C	C	C	C	C			C	C			
Triphénylphosphate <i>(Phosphate de triphényl)</i>	C	C	C	C	C	C	B			A			C	C	C	C	C	A	A	A		A		
Tripolyphosphate de sodium	A		A		A		A			A			A					A	A	A	A	A		
Trixyliiphosphate <i>(Phosphate de trixyli)</i>	C	C	C	C	C	C	B			B			C	C	C	C	C	A	A	A		A		
Turpentine	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A		
																								
Uranium			B		B		B																	
Urée	A		A		A		A	A		A			A		A			A	A	A	A	A	A	
Urine	A		A		A		A			A			A		A			A	A	A		A		
																								
Vapeur de mercure	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					A	
Vernis (dépend des solvants)																								
Vaseline	C	C	C	C	C	C	A			B			B		A			A	A	A	A	A		
Vin	A	A	A		A		A	A		C	C	C	B		A	A		A	A	A	A	A	A	
Vinaigre	B	C	C	C	A	C	A	C	C	A	B	B	B		B	C	C	A	A	A	A	A	A	
Vinaigre de bois <i>(Acide pyrogligneux)</i>	C	C	B		C	C	B	C	C	A			B		C	C	C	A	A	A	C	A		
Vinylacétyle	B		B		A		A			A			B		C	C	C	A		B	C	A		
Vinylbenzène <i>(Phényléthylène / Styrène / Styrolène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	A		
Vinylcarbinol <i>(Alcool allylique / Carbinol de vinyle / Propène-3)</i>	A		A		A		A	A		A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Vinyléther	C	C	C	C	B		C	C	C	A			C	C	B			A				A		
Vitriol de cuivre <i>(Bouillie bordelaise / Sulfate de cuivre)</i>	B	C	B	C	B	C	A	A		A	A		A	B	A	A		A	A	A	A	A	A	
																								
White spirit	C	C	C	C	A		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	B	A	B	
																								
Xenon	A	A	A		A	A	A	A		A			A		A	A		A	A	A		A	A	
Xylamone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Xylène <i>(Diméthylbenzène)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	C	A	B	
Xylénols <i>(Diméthylphénols)</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A					
Xylidène	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
Xylidine	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					B	
																								
Zéolithe	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Nature du tube

(voir référence du tuyau correspondant en page 2)

Symboles	NR		SBR		NBR		EPDM			IIR			CR		CSM			FEP		PP		UPE	
Températures d'utilisation (en °C)	25	70	25	70	25	70	25	70	100	25	70	90	25	70	25	70	90	25	70	25	70	25	70



[Empty table body with 24 columns corresponding to the headers above]																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notations de la table :

A - Bonne à excellente. **B** - Acceptable à moyenne. Satisfaisant pour un usage discontinu. **C** - Non satisfaisant. Non recommandé.

Notes personnelles

A series of horizontal dashed lines for taking notes.